

WARTUNGSPLAN

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Intervalle für alle Wartungsarbeiten aufgeführt, die erforderlich sind, um optimale Leistung und Wirtschaftlichkeit des Motorrads auf lange Sicht zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle sind in Kilometern und Monaten angegeben. Der Kundendienst sollte durchgeführt werden, sobald entweder das Kilometer- oder das Zeitintervall abgelaufen ist.

HINWEISE:

Bei Motorrädern, die unter erschwerten Bedingungen gefahren werden, ist unter Umständen häufigere Wartung erforderlich.

WARTUNGSPLAN-TABELLE		Angaben lt. WHB					Erweiterung			
		km	1.000	6.000	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000	72.000
Gegenstand	Intervall (was früher ansteht)	Monate	1	6	12	18	24	36	48	72
	Bremssättel - Vorne		bei ca. 75.000 km zerlegen und evtl. „tiefen“-reinigen							
Bremsleitungen		-	I	I	I	I	I	R	I	R
		Alle 4 Jahre auswechseln – besser →								
Bremsflüssigkeit - OHNE ABS		-	I	I	I	I	I (R)	-	R	R
		Alle 2 (max. 3) Jahre auswechseln .								
Bremsflüssigkeit - MIT ABS		-	I	I	I	I	I (R)	R	R	R
		Spätestens alle 2 Jahre auswechseln . (besser jährlich)								
Teleskopgabel		Rev. beinhaltet : zerlegen und „tiefen“ - reinigen								
– Gabelöl		-	-	-	-	-	Rev.	-	Rev.	Rev.
– Simmerringe (WeDi)		-	-	-	-	-	-	R (älter als 6-8 J.)		
Ventilspiel	Auch wenn nur 1 Shim fällig ist, gleich ALLE auf max. Spiel einstellen	-	-	-	-	-	I	-	I	I
Zündkerzen CR9EIA-9 (Iridium)		-	-	R	-	-	R	ca. 25-30.000 km		
Motoröl		R	R	R	R	R	R	ca. alle 6 – 9.000 km bzw. ca. alle 12-18 Monate		
Motorölfilter (alle 18.000 km)		R	-	-	-	R	-	R	54.000	R
Luftfilter (tauschen / reinigen & ausblasen)		-	I	I	I	R	I	Dauerluftfilter		
Motor-Kühlmittel		Alle 2 (max. 3) Jahre auswechseln .								
Kupplungsstehbolzen		Alle Bj. - Kontrolle und gegebenenfalls „einkleben“								
Kupplungsleitung		-	I	I	I	I	I	R	I	I
		Alle 4 Jahre auswechseln – besser →								
Kupplungsflüssigkeit		-	I	I	I	I	I (R)	I	R	R
		Alle 2 (max. 3) Jahre auswechseln .								
Antriebskette		I	I	I	I	I	I	I	I	I
		Alle 500 km reinigen und schmieren .								
Ritzel (vorne)		bei Verwendung eines Kettenölers ca. alle 30-35.000 tauschen								
Hinterradaufhängung		-	-	I	-	-	I	I	I	I
– Umlenkung – Lager reinigen & fetten		-	-	-	-	-	-	-	I	-
		ca. alle 4-5 J.								
– Schwingenlager – reinigen & fetten		-	-	-	-	-	-	-	I	-
		ca. alle 4-5 J.								
Lenkkopflager		I	-	I	-	-	I	bei ca. 50 km – Kegelrollen rein		
Lenkungsämpfer - Kontrolle		-	-	-	-	-	-	ca. alle 5-6 Jahre		
Radlager vorne		-	-	-	-	-	I	bei ca. 50.000 km orig. Lager gegen neue tauschen		
Radlager hinten & Kettenradträger		-	-	-	-	-	I			
Kraftstoffschläuche		-	I	I	I	I	I	I	I	I
Kühlerschläuche		-	I	I	I	I	I	I	I	I

I = Anziehen

T = Auswechseln

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =

R =